

Creaclic.ch - Fiche créative Bougeoir en béton avec relief

Conservez précieusement vos bouteilles vides en plastique, certaines ont des reliefs très jolis qui vous permettront de réaliser des objets déco originaux !

MATERIEL :

- béton
- gobelet souple pour mélanger la masse de coulée
- spatules en bois
- bouteille en plastique avec relief (bouteille de jus d'orange granini 0.5l dans cet exemple)
- récipient en verre pour bougies chauffe-plat
- ciseaux, cutter, ruban adhésif, règle



Création et photos : Nadine Allemann

REALISATION



Découpez le sommet de la bouteille vide pour n'en garder que la moitié inférieure, égalisez le bord pour éviter de vous blesser lors de la réalisation, entaillez le bord supérieur sur 4 à 5mm pour pouvoir le déchirer facilement lors du démoulage. Préparez votre masse de coulée en béton, remplissez le gobelet jusqu'à la hauteur souhaitée et tapotez sur votre plan de travail pour éliminer les bulles d'air.

Placez un récipient en verre pour bougie chauffe-plat , laissez durcir 1 à 2 jours. Le temps de séchage dépend de la température de la pièce ainsi que du ratio de mélange béton / eau; si vous avez préparé un mélange passablement liquide, qui épousera bien la forme du moule, mieux vaut laisser sécher deux jours avant de démouler, puis de laisser encore sécher quelques heures. La couleur de votre objet vous montrera les zones encore humides qui doivent sécher et devenir plus claires.

Pour les finitions, si désiré, vous pouvez poncer les aspérités et corriger les éventuels défauts avec du papier abrasif. Vous pouvez également apporter une note de couleur à votre création en appliquant un décor à la peinture acrylique.

CONSEIL

Pour éviter de rayer votre mobilier, vous pouvez coller une pastille de feutre sous l'objet fini.